

## Montageanleitung UMH-Kugel für Trinkwasserfilter Sanquell Solo AT



Abb. 1  
Entfernen Sie den Steckhahn des Sanquell-Solo AT durch einfaches Rausziehen aus der Aufnahmehülse.



Abb. 2  
Drehen Sie die Auslaufpfeife des Filters um 45° nach links. Stecken Sie die UMH-Kugel mit den beiden Gummidichtungen durch leichtes Drehen (evtl. mit Wasser anfeuchten) in die Aufnahmever schraubung.



Abb. 3  
Die UMH-Kugel mit etwas Druck in eine senkrechte Position bringen.



Abb. 4  
Den verkürzten Steckhahn oben in die dafür vorgesehene Hülse stecken.